

ゲルレマくん 配管洗浄方法

作業前の準備


※必ずご確認ください。怪我や感電などの危険性があります。

- ①本体内の水を抜いてください。
- ②本体の電源コードを抜いてください。

使用工具

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー

作業手順



①本体背面上部の背板パネルを外します。

右図赤丸のネジ 5 本をプラスドライバーを使用して外してください。



②配管を外します。

右図赤丸のホースバンドをマイナスドライバーを使用して緩めてホースを外してください。
接続部分をドライヤー等で温めていただくと外しやすくなります。



③清掃

②にて外した、グレーの分岐配管と塩ビホースを配管洗浄ブラシで清掃してください。



このようなブラシがホームセンター・100円ショップなどで売られています。

④清掃後

グレーの分岐配管と塩ビホースをつなぎ、ホースバンドをしっかりと締めてください。

水を入れ循環をさせて、水漏れがないことを確認してください。

背板パネルを取り付け、4箇所ネジを締めてください。